

* アボイドフィルターの交換方法



アボイドフィルターに痰が詰まったら、アボイドカセットをアボイドベースから外します。同梱のピンセットを用意します。



ピンセットで詰まったフィルター（スポンジ）をカセットから取り出します。



新品のフィルター（スポンジ）を用意します。



ピンセットで、フィルターをカセットに押し入れます。